

塗装のキッチンパネル



安全のために必ずお守りください。

取り付け前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に取り付け、あなたや他の人々への被害や損害を未然に防止するためのものです。



使用上のご注意



表面に鋭利なものを当てないでください。

当てると傷がつく恐れがあります。



表面に粘着力の強いテープなどを貼らないでください。

はがした時、表面の化粧層もはがれる恐れがあります。



直火が当たる使用はしないでください。

表面が変色したり焦げる恐れがあります。



表面にビスをもんだりしないでください。

パネル表面にヒビが入ったり、割れる恐れがあります。



お手入れ方法

パネル本体に付着した汚れなどは、中性洗剤をやわらかい布やスポンジに浸し、お掃除してください。



布



中性洗剤



スポンジ



お手入れの際の注意



たわしなど

金属ブラシ・たわしなどは使用しないでください。

パネルの表面に傷がつく原因となります。



シンナーなど

シンナーや薬品などは使用しないでください。

パネルの表面の変色や艶むらの原因となります。



クレンザー・磨き粉

研磨剤入り洗剤・クレンザーや磨き粉は使用しないでください。

パネルの表面が摩耗して傷つく原因となります。



毛染め液など

毛染め液・ヘアマニキュアなどを、長時間付着させ放置しないでください。

万一付着した場合は、すぐに流水で流してください。