

# 浄水カートリッジ YWP70シリーズ 交換要領書

交換前に、下記の交換方法をお読みいただき、正しくご使用ください。

☑ 清潔な手で取り扱ってください。 ☑ 交換後は入念に各部の水漏れチェックをお願いします。



元止方式の給水栓は、浄水の出方において次のような特徴がありますが、故障ではありません。

●開栓後、浄水が出るまでしばらく時間がかかります。 ●閉栓後、浄水が止まるまでしばらく時間がかかります。

※通水初期は、浄水器カートリッジ内に空気が残っているため、この現象が大きく出る場合がありますが、ご使用にともない改善されます。浄水器の品質上問題はございません。

## 1 古いカートリッジを取外します

水栓の浄水レバーを閉めます。

止水していることを確認してください。

次に、ロックリングを90度回し、ロックを解除して、浄水器カートリッジを取外してください。



## 2 新しいカートリッジの接続します

入口、出口の接続を間違わないでください。

「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。



次に、ロックリングを90度回し、ロックしてください。



## 3 通水の確認をしてください

浄水レバーを操作して水を流してください。レバーを閉めてカートリッジを元の受け皿に戻してください。



## 4 配管から水漏れが無いことを確認してください

◎水漏れチェック箇所

