








【リモートスイッチ】

「スイッチ」と「受信機」の接続方法

toolbox

1：スイッチと受信機の接続方法

 … 点灯  … 点滅

	① 受信機の右ボタンの LED が点灯していることを確認する。LED の色は、赤でも緑でも構いません。
	② 受信機の左右ボタンを同時に 2 秒間長押しする。
	③ 受信機の左右ボタンの LED が点滅することを確認する。
	④ 接続するスイッチの TOP 側のボタンを、素早く 3 回押す。 ⑤ 接続に成功すると、受信機の右ボタンの LED が 3 秒間点灯する。
	⑥ 受信機の左右ボタンの LED が点滅を再開する。 (左右の LED の点滅は非同期です。) このタイミングで、他にも接続したスイッチがあれば、④の作業を繰り返し行う。
	⑦ 受信機の左右ボタンを同時に 2 秒間長押しする。
	⑧ 受信機の右ボタンの LED が点灯していることを確認する。LED の色は、赤でも緑でも構いません。 これで接続作業は完了です。



【リモートスイッチ】

「スイッチ」と「受信機」の接続方法

toolbox

2-1：スイッチと受信機の接続解除方法

 … 点灯  … 点滅



	① 受信機の右ボタンの LED が点灯していることを確認する。LED の色は、赤でも緑でも構いません。 ※ 点灯していない場合は、受信機を電源と接続してください。
	② 受信機の左右ボタンを同時に 2 秒間長押しする。
	③ 受信機の左右ボタンの LED が点滅することを確認する。
	④ 受信機の右ボタンを 3 回押す。
	⑤ 受信機の右ボタンの LED が 3 回ずつ点滅することを確認する。 ※ チカ・チカ・チカ……… チカ・チカ・チカ……… ※ 左ボタンの LED も点滅していて確認しにくいので、左ボタンの LED は指で隠して、右ボタンの LED 状態を確認してください。
	⑥ 接続を解除するスイッチの TOP 側のボタンを、素早く 3 回押す。 ⑦ 接続解除に成功すると、受信部の右ボタンの LED が 3 秒間点灯する。
	⑧ 受信機の左右ボタンの LED が点滅を再開する。 (左右の LED の点滅は非同期です。) このタイミングで、他にも接続を解除したいスイッチがあれば、⑥の作業を繰り返す。

【リモートスイッチ】

「スイッチ」と「受信機」の接続方法

toolbox

2-2：スイッチと受信機の接続解除方法（続き）

	⑨ 受信機の左右ボタンを2秒間長押しする。
	⑩ 受信機の右ボタンのLEDが点灯していることを確認する。LEDの色は、赤でも緑でも構いません。 これで接続解除作業は完了です。




【リモートスイッチ】

「スイッチ」と「受信機」の接続方法

toolbox

3：受信機を工場出荷状態に戻す

 … 点灯  … 点滅

	① 受信機の右ボタンのLEDが点灯していることを確認する。LEDの色は、赤でも緑でも構いません。 ※ 点灯していない場合は、受信機を電源と接続してください。
	② 受信機の左右ボタンを同時に15秒間長押しする。
	③ 受信機の左右ボタンのLEDが点灯する。右ボタンのLEDはオレンジ色（少なくとも左ボタンのLEDの赤色とは異なります）であることを確認する。
	④ 受信機の右ボタンを3秒間長押しする。本体から「カチリ」と音がすることを確認する。
	⑤ 受信機の左右ボタンのLEDが点灯を再開する。（左右のLEDの点滅は非同期です。）
	⑥ 受信機の左右ボタンを同時に2秒間長押しする。
	⑦ 受信機の右ボタンのLEDが点灯していることを確認する。LEDの色は、赤でも緑でも構いません。 これで出荷状態へ戻す作業は完了です。