

KWC ソープディスペンサー 取扱いおよび施工説明書

【施工上の禁止事項】

『締付ナット』と『本体ネジ部』は樹脂製ですので「締め付け過ぎ」や「ねじ込みミス」があるとネジ山を破損します。(手締めで強く固定して下さい)

【 取り付け方法 】

- 1、ボディ部を天板の設置穴に差し込みます。
- 2、締付ナットを天板の下からボディ下部にネジ込み、固定します。
- 3、タンクを取付けネジにねじ込みます。
- 4、ヘッドをボディに差し込み、完了です。

※天板の穴径がφ35の場合は、同梱のリングナットを取付けネジ部の根元迄ネジ込んで、センター出しをして下さい。

【 使用上のご注意点に 】(お守り下さい)

- ・洗剤は必ず「台所用中性洗剤」をご使用下さい。(特にセッケン質の洗剤や薬用洗剤、またゲル状洗剤などは、ヘッド部の詰まりの原因になります。)
- ・ヘッド部はやさしく押して下さい。
- ・洗剤を入れ過ぎると、洗剤が出にくくなる場合があります。その場合、ヘッドを浮かせて少し洗剤を出して頂くと、通常に使用できます。

【 ご使用方法 】

- ・ヘッドを引き上げ、台所用中性洗剤を入れて下さい。(中性洗剤は2～3倍に水で薄めてご使用頂くと、ヘッド詰まりしにくくなります。)
- ・洗剤の最大容量は約 250cc です。(220 ccを目安に)
- ・シンクの奥側に取り付けるため、小さなお子様や力の弱い方が手をのばしてヘッドを押すのは難しい場合があります。
- ・ボトルは天板下へ潜って回すと外せますが、基本的にボトルは取り外さずに洗剤を注ぎ足してご使用いただく形になります。

【 お手入れ方法 】

- ・汚れた場合は、ぬるま湯に浸した布でからぶきをして下さい。ひどい汚れの場合はぬるま湯につけ置きしてからスポンジなどで軽く汚れをふき取って下さい。
- ・ヘッド部に詰まりがある(洗剤の出が悪い)場合は、ぬるま湯に10分程つけたあと、湯の中でヘッド部を押して洗浄するか、洗剤の出る穴の掃除をして下さい

※洗剤の種類によっては、洗剤が金属との接触で発色する場合がありますが、問題ありません。

KWC ソープディスペンサー シリーズ

