カーテンご注文サイズの測り方

ガーゼカーテン（H～2200）

1 巾（横幅）・丈（高さ）を指定する［オーダー入力サイズ］

必ずカーテンレールを取り付けてから測りましょう。（※1cm 単位）

巾（横幅）

機能性レール



装飾レール



出窓



丈（高さ）

掃出し窓



腰窓



※ 出窓の場合は窓台までを測り、-1cm にします。　※ 腰窓の場合は隠したい位置まで測ってください。

2 耳裾仕様を選ぶ



ワイド

一般的な仕様です。
一般的な縫製のドレープカーテンと合わせて使う場合に仕様を揃えたい方におすすめです。



スリム

耳と裾が 15mm の細い仕様です。
腰窓で裾が目線の高さにある場合、スッキリと見えておすすめです。

3 吊り方を選ぶ

機能レール	カーテンBOX	装飾レール	装飾レール段差タイプ
			
Ⓐ 天井付け　Ⓑ 正面付け	Ⓐ 天井付け　Ⓐ 天井付け	Ⓐ 天井付け　Ⓐ 天井付け	Ⓑ 正面付け　Ⓐ 天井付け

Ⓐ 天井付け

レールを見せる吊り方



縫製後の総丈は、お客様のオーダー入力サイズ（1）から**ランナー部分**を覆い隠すために、**1cm** 上方に長く縫製されます。

Ⓑ 正面付け

レールを隠す吊り方



縫製後の総丈は、お客様のオーダー入力サイズ（1）から**カーテンレール部分**を覆い隠すために、**3cm** 上方に長く縫製されます。

4 開き方を選ぶ

両開き



2 枚仕立て

巾（横幅）130cm 未満で
丈（高さ）160cm を超える場合は、
片開きを選択してください。

片開き



1 枚仕立て

toolbox
2025.03