

天板向け



① 片面4辺

※天板ぴったりサイズの脚（例：フレーム脚）と組み合わせる時に◎




② 両面4辺


※脚のサイズが天板より小さい時、または4本脚がバラバラの時（例：アイアントラス脚）に◎

カウンター天板・棚板向け

[壁1面]




③ 片面3辺




④ 両面3辺

[壁2面 | 左]




⑤ 片面2辺




⑥ 両面2辺

[壁2面 | 右]




⑦ 片面2辺




⑧ 両面2辺

[壁3面]



⑨ 片面1辺



⑩ 両面1辺