




グリル付きコンロ(W900)の場合




食洗機なしの場合




グリル付きコンロ(W750)の場合




海外食洗機の場合




グリル付きコンロ(W900)の場合




国産食洗機(W450)の場合




330 80 150




IHの場合
アース付き露出コンセント(別途)




330 150 100





IHの場合
アース付き露出コンセント(別途)



350



IHの場合
アース付き露出コンセント(別途)



設備位置について(参考図)

- ・掲載している設備図は代表的な配置・寸法を示した参考図です。
- ・商品の仕様等によって詳細寸法や配管・コンセントの位置は異なる為掲載図面内容及び位置については責任を負いかねます。
- ・設備詳細につきましては各機器に付属の施工説明書・取扱説明書を ご参照ください。
- ・実際の配管等の位置や接続については、ご採用になる設備機器に応じて設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

	排水
	給水
	給湯
	食洗機電源
	海外食洗機用アース付露出コンセント
	国産食洗機用アース付露出コンセント

*排水位置は、
ホース式混合水栓ではない場合は
水栓位置の真下に立ち上げ可能です。
給湯・給水管、および水栓のホースに
干渉しない位置に立ち上げてください。

■ガスorIHコンロ(参考)

	コンロ用ガス管
	IH用配線
	IH用アース付露出コンセント

*壁か床立ち上げによる接続かは
計画に応じてご決定ください。

設備位置について(参考図)

- ・掲載している設備図は代表的な配置・寸法を示した参考図です。
- ・商品の仕様等によって詳細寸法や配管・コンセントの位置は異なる為掲載図面内容及び位置については責任を負いかねます。
- ・設備詳細につきましては各機器に付属の施工説明書・取扱説明書をご参照ください。
- ・実際の配管等の位置や接続については、ご採用になる設備機器に応じて設計・施工業者様へご相談ください。

