取扱説明書

保証書付

キッチン用　シングルレバー混合水栓

品　番　SK179XXDW45

XX →（カラー）　CR：クローム、ST：ステン色

このたびは、当社の商品をお買い求め頂き誠に有り難うございました。
常に最良の状態でご使用いただくためにご使用前にこの説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
また本説明書には保証書が付いております。お読みになったあとは大切に保管して下さい。

もくじ

- 安全上のご注意
- 特長
- ご使用方法
- ご使用上の注意
- お手入れの方法
- 修理を依頼される前に
- アフターメンテナンスに関して
- 保証書

● 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この説明書は、お客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

⚠注意	危険、注意	この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害 が発生する可能性があることを示しています。

	禁止行為	該当する行為が禁止行為であることを示しています。

	指示（重要）	該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。

	接触禁止	該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。

	分解禁止	該当する部品の分解が禁止行為であることを示しています。

● 必ずお守りください

注意	危険、注意	ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。
	禁止行為	湯水を逆に配管しないで下さい。水を出す操作をして湯が出てヤケドをする恐れがあります。
	指示（重要）	引渡しまでや長期不在の間に凍結が予想される場合は凍結予防処置を行ってください。 例）水栓内部の水を全て排出する。 水栓から少量の水を出し続ける。 水栓・配管を設置している場所の温度を氷点下以上に保つ。 凍結破損で漏水被害等を引き起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります
	接触禁止	高温の湯をお使いの際は、吐水口やホース、お湯に直接触れないようにしてください。やけど、けがなどのおそれがあります。
	指示（重要）	高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないように、しばらく水を流してください。　次に使用する際に水栓内に滞留した湯が出てヤケドをする恐れがあります。
	指示（重要）	お湯をお使いになる時は必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。　その後ゆっくりお湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。　湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出しヤケドをする恐れがあります。
	指示（重要）	他所の水栓との同時使用等により圧力の変動が起こり、湯温が急上昇する恐れがあります。　同時使用の際は湯温の変化に注意をしてください。　ヤケドをする恐れがあります。
	指示（重要）	レバーハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こす恐れがあります。　ゆっくり操作してください。　漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
	分解禁止	修理技術者以外は絶対に分解・修理・改造は行わないでください。　破損、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります
	指示（重要）	定期的に、配管周りを点検し、水漏れやがたつきがないか確認してください。　製品に使われている部品の一部は、経年により劣化・摩耗するものがあります。

● 特長

- レバーハンドルひとつで吐水量と温度を簡単に調節できます。
- バルブはセラミックを使用し優れた操作性があります。

● ご使用方法

- **吐水量の調節**

  レバーハンドルを右に倒すと吐水し、倒し具合で水量を調節できます。
  レバーハンドルを左へ戻すと止水します。

- **吐水の切り替え**

  吐水ヘッドのシャワーボタンを押すと
  通常吐水→シャワー吐水に切り替わります。
  ※流量（水圧）が低い場合はシャワー吐水が保持されなかったり
  通常吐水とシャワーが合わさって吐水されることがあります

  吐水モードを戻す場合は通常吐水ボタンを押します。

  止水をすると吐水モードは自動で通常吐水に戻ります。



●ご使用上の注意

- **ガス・電気給湯器と組み合わせてご使用の場合**

  吐水量が少ない時や給湯圧が低いとき、水温が高い時は給湯器が着火しない場合があります。
  ※給湯機に関する内容は弊社では対応できませんのでご了承ください

- **レバーハンドル操作**

  レバーハンドルはゆっくりと動かしてください。
  ※急激な操作をすると配管内で水撃音が出たり、漏水する可能性があります。

- **キャビネット内の物を出し入れする際のご注意**

  キャビネット内の物を出し入れする際、水栓の給水給湯管を引張ったり、無理な力を加えないでください。

- **スパウトに水をかけないでください**

  スパウトに水をかけないでください。 スパウトの入り口や接続部から水が入り、キャビネット内を濡らすことがあります。

❗	指示（重要）	定期的に、配管周りを点検し、水漏れや、がたつきがないか確認してください。製品に使われている部品の一部は、経年により劣化・摩耗するもの があります。

●お手入れの方法

損傷や、器具の不具合を防ぐため、お手入れにあたっては、次の点にご注意ください。
不適切な取扱いによって発生した損傷は、製品保証の対象にはなりません。

➢ 汚れた場合は

※ 酸性洗剤、塩素漂白剤を含有する洗剤はメッキを侵しますので、絶対に使用しないでください。

※ 水栓の表面を傷つけるようなものは絶対に使用しないでください。
例：クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤 ・ ナイロンたわし、たわし、ブラシなど ・ 研磨剤、スポンジパッド、マイクロファイバー布、化学スポンジなど研磨を目的とした洗剤や用具

※ スプレー洗剤を使用する場合、洗剤溶液を直接水栓に噴きつけず、やわらかい布やスポンジなどに噴きつけて使用してください。

※ 洗剤を使ってお手入れをした後は、十分に洗い流し、水栓に付着している洗剤を残らず取り除いてください。

➢ 吐水口（エアレーター）のクリーニング

吐水口先端のエアレーターにゴミ等が詰まる場合がありますので、
定期的に次の要領で確認・清掃してください。

① レバーハンドルを止水状態にしてエアレーターのカバーを付属工具で外してください。

① エアレーターにゴミがある場合は水で洗い流してください。



●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合があります。下記項目をご確認ください。

	分解禁止	決められた項目以外は、分解、 改造しないでください。 破損し、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。

内容	ここをお調べください	処置
吐水量が少ない	1、止水栓は十分に開いていますか 2、エアレーターにゴミが詰まっていませんか 3、水圧が不足していませんか	1、止水栓を開き、流量の調整をしてください 2、前述の「お手入れの方法」のページを参照して、清掃をしてください 3、給水圧、給湯圧を製品の作動圧内に調整してください
水しか出ない	1、湯側の止水栓は開いていますか 2、給湯器のスイッチは入っていますか 3、水の圧力が強すぎる	1、 止水栓を開き、流量の調整をしてください 2、 給湯器の温度設定を確認し、十分な湯量、湯温を確保してください 3、 湯・水の流量が同じになるように止水栓を調整してください
水の量が多すぎる 使用時に音がする	水の圧力が強すぎる	水側の止水栓を締め、水の量を少なくする
湯しか出ない	水側の止水栓は開いていますか	止水栓を開き、流量の調整をしてください
完全に止水できない ﾎﾟﾀﾎﾟﾀ水がたれ続ける レバーの付根部、水栓本体のつなぎ目から水がにじみ出る	水栓内部に内蔵されているカートリッジが破損している	販売会社、施工業者、弊社へメンテナンスを依頼し、カートリッジ交換を行う

上記の処置で故障が直らない場合は、販売店、施工店、弊社へご連絡ください。
上記処置以外の分解、修理、改造は行わないでください。

●アフターメンテナンスに関して

➢ **保証書と保証期間**

この取扱説明書には保証書が付いています。 保証期間は施工後 2 年以内です。

➢ **修理を依頼される時**

お求めの販売店、施工業者、弊社へご連絡ください。

《連絡していただきたい内容》

1、住所・お名前・お電話番号
2、品名、品番　（表紙を参照）
3、ご購入日
4、異常発生の箇所（各部の名称を参照）、症状

《保証期間中は》

修理時に保証書をご提示ください。 保証書の規定に従い修理させていただきます。

《保証期間が過ぎている場合は》

修理すればご使用できる商品に関しては、ご希望により有償で修理させていただきます。

《料金》

メンテナンス出張料＋メンテナンス技術料＋部品代金で構成されます

保　証　書

本保証書は、その記載内容にしたがって無償修理を保証されています。下記保証書期間内に故障した場合は取扱工事店又は弊社へご連絡の上、訪問したサービス員に本保証書をご提示下さい。尚、取付日・お客様名・取扱店の記入が無い場合無効となります。

品名　品番　：　STICK　SK179XXDW45

使用開始日　：

お名前　：

ご住所　：

お電話番号　：

取扱店名：

保証内容

１、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態において発生した、製造上・品質上の原因による故障や損傷については、使用開始日より２年間の無償修理を致します。

２、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの代理店又は弊社までご連絡下さい。

３、サービス員が訪問いたしました際は本証書をご提示ください。ご提示の無い場合は有償修理とさせて頂きます。

４、次の場合は保証期間内であっても有償修理となります。

　１）　誤ったご使用方法による故障や損傷

　２）　不当な修理や改造による故障や損傷

　３）　ゴミや異物等による品質上の原因以外の止水不良

　４）　火災、天災、災害、地変等による故障

　５）　取付後の移動、又は輸送によって生じた故障、損傷

　６）　凍結による損傷

５、本保証書は水栓本体に限ります。

６、本保証書は日本国内に限ります。

７、本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

保障期間後の修理は取扱説明書をご覧のうえ、取扱工事店、又は弊社へご連絡下さい。

株式会社エスユー技研

東京営業所　東京都千代田区岩本町 2-1-3　和光ビル 1 階

TEL　03-5825-3761　FAX　03-5825-3762